

حشوة مشتركة دوبونت

حشو مفاصل البلاط،
أبيض ورمادي



الوصف

هو مركب مسماني تم تعديله مع راتنجات صناعية مختارة وإضافات كيميائية لضمان الخصائص المضادة للفطريات.

مجالات الاستخدام

- حشو مفصل قابل للشفاء للزجاج و السيراميك و البلاط الزجاجي و الفسيفسائي والأحجار الاصطناعية والطبيعية.
- مناسب للبلاط و تغطية الأرضية والحائط.

المزايا

- يضمن الإعداد المجاني للكراك حتى ٥. ملم. عرض مشترك.
- يوفر ضيق المياه العالي وخصائص الالتصاق لجميع أنواع البلاط.
- يمكن تلوينها لتناسب جميع الأغراض.

التعبئة

متوفر بالوزن (٢٠ كجم).

التخزين

١٢ شهرًا في ظروف تخزين جافة ومناسبة.

إحتياطات السلامة

- ارتداء القفازات والملابس والنظارات أثناء المناولة والتطبيق.
- في حالة التلامس، اشطفه جيدًا بالماء.
- اغسل اليدين بالصابون والماء بعد الاستخدام.

البيانات الفنية: (عند ٢٥°)

اللون

الأبيض والرمادي. (ألوان أخرى عند الطلب).

معدل الاستخدام

٦-٤ م^٢ من البلاط ١٥ × ١٥ سم/كجم.
يعتمد على أبعاد المفاصل والبلاط.

تعليمات الإستخدام

- قم بإعداد عجينة من دوبونت ممزوجة بنسبة ٢٥ - ٣٠ ٪ من المياه النظيفة (١ كجم من مسحوق دوبونت إلى ٢٥٠ كجم من الماء) عن طريق رش المسحوق على الماء وتحريكه إلى قوام فطري خالٍ من الكتل.
- يمكن استخدام المعجون على الفور وفي غضون ساعة واحدة بعد الخلط.
- يتم وضع العجينة مع مشط، أولاً عبرها ثم تمشيها قطرياً للمفصل لضمان ملء كامل لجميع المفاصل.
- مباشرة بعد بدء التجفيف، نَعْم بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة و ثم إمسح السطح بقطعة قماش جافة.
- في درجات الحرارة المرتفعة، يجب أن يظل المفصل رطباً ومحمياً من ضوء الشمس المباشر خلال وقت الإعداد.

